

JIMJIM | Aufputz-Duschsäule

Farbe: Chrom poliert (CR)

Die Kollektion OMNIRES JIMJIM zeichnet sich durch eine strenge, industrielle Ästhetik aus, die sich perfekt in moderne Badezimmeregestaltungen einfügt. Die ergonomischen Lösungen wurden präzise ausgearbeitet, um eine intuitive Bedienung und außergewöhnlichen Komfort zu gewährleisten. Die Handbrause ermöglicht den Wechsel zwischen drei Modi: Regen, Jet und gemischt, während die Kopfbrause einen gleichmäßigen, entspannenden Wasserstrahl liefert. Die Duschsäule kann mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur kombiniert werden, was eine flexible Konfiguration ermöglicht, die an die Gestaltung und Funktion des Badezimmers angepasst ist.

Chrom weist sich als eine vielseitige Ausführung in silberner Farbe und mit einer perfekt glatten, glänzenden Oberfläche aus.
Zertifikate: Nationale Leistungserklärung (B)



Materialien und Technologien



Das Innere der Kopfbrause ist mit der ANTI-SCALE Technologie ausgestattet. Das Innere ist mit einer Silikonbeschichtung versehen, die verhindert, dass sich dort Wasser ansammelt. Es genügt, die Kopfbrause ab und zu etwas zu neigen, damit das restliche Wasser durch die Silikonlaschen herausfließt. Das genügt, damit sie jahrelang zuverlässig funktioniert.



Die Silikondüsen von EASY CLEAN ermöglichen es, das Produkt von Kalkablagerungen simple zu befreien, indem man einfach und schnell die Silikonoberfläche mit der Hand abwischt.

Merkmale des Durchflusses

- Betriebsdruck: 1-5 bar

Technische Daten

- zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
- Duschsäule mit Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
- Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
- Kopfbrause, Größe: 20 x 20 cm, Reichweite des Brausearms von der Wand: ~ 41 cm
- Handbrause, 3-Funktionen
- Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm
- Anschlussschlauch an die Duscharmatur
- Schwenkarm
- höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 87,2 cm/114,2 cm

Pflege

Wie pflegt man kopfbrausen?

Wir empfehlen es, die Silikonknoppen der Kopfbrause von Zeit zu Zeit mit der Hand abzuwischen, um eventuelle Verschmutzungen

