Produktcode: MICROPHONE-SBSB
EAN: 5902539869811

OMNIRES

MICROPHONE | Schiebe-Duschstange-Duschsystem

Farbe: Messing gebürstet (BSB)

Die Kollektion OMNIRES MICROPHONE wurde für maximalen Nutzungskomfort konzipiert und zeichnet sich gleichzeitig durch ihre minimalistische Form aus. Das moderne Design der Handbrause verleiht dem Innenraum Eleganz und Leichtigkeit, während die schlanke und ergonomische Form perfekt zur Ästhetik moderner Badezimmer passt. Das Duschset mit verstellbarer Halterung ermöglicht eine freie Höhenverstellung der Handbrause beim Duschen.



Messing gebürstetet ist eine edle Ausführung in einer kühlen Goldtönung und einer satinierten gebürsteten Oberfläche. Die Beschichtung wurde mit der fortschrittlichen PVD-Technologie erzeugt.

Zertifikate: Nationale Leistungserklärung (B)

Technologien

Die äußere Beschichtung des Produkts wird mit der fortschrittlichen PVD-Technologie hergestellt, die nicht nur höchste Haltbarkeit garantiert, sondern auch eine besonders einfache Reinigung ermöglicht.

Das Produkt wurde aus hochwertigem Messing der Klasse A hergestellt.

Merkmale des Durchflusses

- Warmwasserversorgung: Max. 90°C

Technische Daten

- Messing-Handbrause, 1-Funktion
- Duschstange aus Messing, Länge: 66 cm, Befestigungsabstand: 60 cm
- Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 150 cm

Pflege

WIE PFLEGT MAN HANDBRAUSEN?

Es empfiehlt sich, die Silikonnoppen von Zeit zu Zeit mit der Handfläche abzuwischen, um Ablagerungen zu beseitigen und den Kalk, der sich auf der Oberfläche der Noppen ansammelt, zu entfernen. Wenn sich hartnäckige Ablagerungen von Kalk gebildet haben, kann dieser mit einem Zahnstocher oder einer Zahnbürste entfernt werden.

Bei stärkeren Verschmutzungen, empfiehlt es sich, die Handbrause etwa 10 Minuten lang in eine 10%ige Lösung aus Wasser und Zitronensäure zu tauchen, um die Kalkablagerungen aufzulösen, und dann die Noppen vorsichtig mit einer weichen Bürste abzuwischen. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder ätzende oder bleichende Substanzen zu verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Von Zeit zu Zeit ist es auch ratsam, die Handbrause abzuschrauben und von innen zu spülen,

um Verschmutzungen zu entfernen, die den Wasserfluss blockieren.

