

VITA | bateria kuchenna z wyciąganą wylewką

Kolor: grafit szcztokowany / czarny mat (GR)

Bateria kuchenna OMNIRES VITA to połączenie dopracowanej formy z najwyższą funkcjonalnością. Jej nowoczesny, minimalistyczny design opiera się na geometrycznych kształtach łuku, tworząc lekką i spójną wizualnie sylwetkę. Obrotowa wylewka z funkcją prysznica może zostać wypięta, co pozwala precyzyjnie kierować strumień wody w każde miejsce. Elastyczna, gumowa część w kolorze czarnym zwiększa wygodę obsługi, a optymalna wysokość baterii ułatwia codzienne użytkowanie. Model wyposażono w wysokiej klasy głowicę ceramiczną oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne, które pozwalają ograniczyć zużycie wody o połowę, zapewniając jednocześnie wygodę i łatwość użytkowania.

Grafit jest intrygującym wykończeniem w odcieniu metalicznej szarości, o satynowej, szcztokowanej powierzchni.

Certyfikaty: Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (B), Atest Higieniczny PZH



Materiały i technologie



Bateria została wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną, która zapewnia płynną i precyzyjną regulację strumienia wody oraz gwarantuje niezawodne funkcjonowanie produktu przez lata.



Najnowszej generacji aerator z technologią AIR WATER napowietrza wodę sprawiając, że jest ona miękka i miła w dotyku. Strumień wody nie rozpryskuje się oraz jest cichy i równomierny, nawet przy różnicach w ciśnieniu.



Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat. Szczegóły warunków gwarancji.



W trosce o środowisko naturalne, technologia ECO WATER ogranicza zużycie wody o ~50% jednocześnie zachowując wysoki komfort użytkowania produktu.



Obrotowa, wyciągana wylewka pozwala precyzyjnie kontrolować strumień wody, ułatwia napełnianie naczyń i zapewnia pełną swobodę pracy przy zlewozmywaku.

Cechy przepływowe

- woda ciepła zasilająca: max. 90 °C
- ciśnienie robocze: 1-5 bar
- przepływ wody przy ciśnieniu 3 bar: 8,39 l/min
- grupa akustyczna: I

Specyfikacja

- wypinana wylewka
- obrotowa wylewka
- zasięg wylewki: 22,2 cm
- wysokość wypływu wody: 23,5 cm
- całkowita wysokość baterii: 42,3 cm
- prysznic 1-funkcyjny

Jak dbać o armaturę łazienkową i kuchenną?

Armaturę łazienkową i kuchenną należy czyścić regularnie, najlepiej po każdym użyciu, aby nie doprowadzić do powstania trudnych do usunięcia zabrudzeń. Do codziennej pielęgnacji powierzchni zewnętrznej należy używać miękkiej ściereczki (np. z mikrofibry) oraz roztworu wody z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego o naturalnym składzie, następnie produkt należy obficie spłukać czystą wodą oraz wytrzeć do sucha. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni produktu.

Do usuwania mocniejszych zabrudzeń zalecamy użycie 10% roztworu kwasu cytrynowego i wody. Roztwór ten należy na 10 minut nanieść bezpośrednio na produkt lub obłożyć go miękką ściereczką nasączoną roztworem, po tym czasie obficie spłukać wodą oraz wytrzeć do sucha. W razie potrzeby proces można powtórzyć.

Jak wyczyścić aerator?

Rekomendujemy regularnie kontrolować drożność aeratora w armaturze łazienkowej i kuchennej, aby zapewnić jego sprawne funkcjonowanie i ochronić aerator przed trwałym uszkodzeniem. W przypadku drobnych zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie lub wody o dużej twardości raz na kilka tygodni należy wykręcić aerator i oczyścić go za pomocą szczoteczki. Jeśli doszło do mocniejszych zabrudzeń, zalecamy 10-minutowe moczenie aeratora w 10% roztworze kwasu cytrynowego z wodą.

