

## DAVIS | zestaw prysznicowy suwany

### Kolor: chrom połysk (CR)

Kolekcja OMNIREs DAVIS to połączenie technologii i nowoczesnego designu, stworzone z myślą o maksymalnym komforcie podczas kąpieli. Ergonomiczne rozwiązania zostały precyzyjnie dopracowane, aby zapewnić intuicyjną obsługę i wyjątkową wygodę. Rączka prysznicowa oferuje trzy rodzaje strumienia wody: deszcz, masaż oraz mieszany. Umożliwia to dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika. Zestaw prysznicowy z regulowanym uchwytem zapewnia swobodną zmianę wysokości rączki podczas kąpieli.

Chrom jest uniwersalnym wykończeniem o srebrzystej barwie i idealnie gładkiej, lśniącej powierzchni.



## Materiały i technologie



Technologia AIR WATER napowietrza wodę sprawiając, że jest ona miękka i miła w kontakcie ze skórą, a korzystanie z prysznica wyjątkowo relaksujące.



Silikonowe wypustki typu EASY CLEAN umożliwiają wyczyszczenie produktu z kamiennego osadu poprzez łatwe i szybkie przetarcie ich dłonią.



Drążek prysznicowy z system mocowań LIFT&CLEAN jest łatwy w urzuceniu w czystości. Specjalne zaczepy pozwalają na wypięcie i ponowne osadzenie drążka na ścianie.



Zewnętrzna powłoka produktu, wykonana zaawansowaną technologią galwanizacji, charakteryzuje się trwałością, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.

## Cechy przepływowe

- ciśnienie robocze: 1-10 bar
- woda ciepła zasilająca: max. 90 °C

## Specyfikacja

- rączka 3-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, masaż, mieszany
- drążek prysznicowy stalowy, długość: 90,5 cm, rozstaw mocowań: 24-85 cm
- wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm

## Pielęgnacja

### Jak dbać o rączkę prysznicową ?

Zalecamy raz na jakiś czas przecierać dłonią silikonowe wypustki, aby zlikwidować powstały osad i wykruszyć gromadzący się na ich powierzchni kamień. W przypadku nagromadzenia się zalegającego kamienia można użyć wykałaczki lub szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębnych do jego usunięcia.

Przy mocniejszych zabrudzeniach zalecamy zanurzyć rączkę prysznicową w 10% roztworze wody z kwaskiem cytrynowym na ok. 10 minut, aby rozpuścić nagromadzony kamień, a następnie delikatnie przetrzeć wypustki miękką szczoteczką. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni. Co jakiś czas zalecamy również odkręcenie rączki i przepłukanie jej od wewnątrz, aby usunąć zanieczyszczenia blokujące przepływ wody.

