Kod produktu: MICROPHONEX-RGL
EAN: 5902539861389

OMNIRES

## MICROPHONE | rączka prysznicowa

Kolor: złoty połysk (GL)

Kolekcja OMNIRES MICROPHONE została zaprojektowana z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania, wyróżniając się jednocześnie minimalistyczną formą. Nowoczesny design rączki prysznicowej nadaje wnętrzu elegancji i lekkości, a smukły, ergonomiczny kształt oraz szeroka paleta kolorystyczna sprawiają, że kolekcja doskonale wpisuje się w estetykę współczesnych łazienek.

Złoto jest szlachetnym wykończeniem o eleganckim, jasnym odcieniu i idealnie gładkiej, lśniącej powierzchni. Powłoka została wykonana w zaawansowanej technologii PVD.

Certyfikaty: Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (B), Atest Higieniczny PZH



## Technologie

Rozwiązania technologiczne EASY CLEAN, stosowane w aeratorach, deszczownicach, rączkach prysznicowych i dyszach, umożliwiają wyczyszczenie produktu z kamiennego osadu poprzez łatwe i szybkie przetarcie silikonowej powierzchni dłonią.

Zewnętrzna powłoka produktu została uzyskana zaawansowaną technologią PVD, która gwarantuje najwyższą trwałość, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.

Produkt został wykonany z wysokogatunkowego mosiądzu klasy A.

## Cechy przepływowe

- ciśnienie robocze: 1-5 bar
- grupa akustyczna: U

## Specyfikacja

- wykonana z mosiądzu
- 1-funkcyjna

## Pielęgnacja

### JAK DBAĆ O RĄCZKĘ PRYSZNICOWĄ?

Zalecamy raz na jakiś czas przecierać dłonią silikonowe wypustki, aby zlikwidować powstały osad i wykruszyć gromadzący się na ich powierzchni kamień. W przypadku nagromadzenia się zalegającego kamienia można użyć wykałaczki lub szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych do jego usunięcia.

Przy mocniejszych zabrudzeniach zalecamy zanurzyć rączkę prysznicową w 10% roztworze wody z kwaskiem cytrynowym na ok. 10 minut, aby rozpuścić nagromadzony kamień, a następnie delikatne przetrzeć wypustki miękką szczoteczką. Niewskazane jest używanie

szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni. Co jakiś czas zalecamy również odkręcenie rączki i przepłukanie jej od wewnątrz, aby usunąć zanieczyszczenia blokujące przepływ wody.

