

TURNER | rączka prysznicowa

Kolor: chrom połysk (CR)

Rączka prysznicowa OMNIRES TURNER to model oferujący dwa rodzaje strumienia wody: deszcz oraz bicz. Umożliwia to dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika. Lekko zaokrąglony, geometryczny kształt rączki nadaje jej współczesny charakter, a ergonomiczne profilowanie zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania. To nowoczesna interpretacja klasycznej formy, łącząca funkcjonalność z eleganckim designem.

Chrom jest uniwersalnym wykończeniem o srebrzystej barwie i idealnie gładkiej, lśniącej powierzchni.

Certyfikaty: Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (B), Atest Higieniczny PZH



Materiały i technologie



Silikonowe wypustki typu EASY CLEAN umożliwiają wyczyszczenie produktu z kamiennego osadu poprzez łatwe i szybkie przetarcie ich dłonią.



Zewnętrzna powłoka produktu, wykonana zaawansowaną technologią galwanizacji, charakteryzuje się trwałością, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.

Cechy przepływowe

- przepływ wody przy ciśnieniu 3 bar: 12 l/min
- ciśnienie robocze: 1-5 bar
- grupa akustyczna: U/U

Specyfikacja

- 2-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, bicz

Pielęgnacja

Jak dbać o rączkę prysznicową ?

Zalecamy raz na jakiś czas przecierać dłonią silikonowe wypustki, aby zlikwidować powstały osad i wykruszyć gromadzący się na ich powierzchni kamień. W przypadku nagromadzenia się zalegającego kamienia można użyć wykałaczki lub szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych do jego usunięcia.

Przy mocniejszych zabrudzeniach zalecamy zanurzyć rączkę prysznicową w 10% roztworze wody z kwasem cytrynowym na ok. 10 minut, aby rozpuścić nagromadzony kamień, a następnie delikatnie przetrzeć wypustki miękką szczoteczką. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni. Co jakiś czas zalecamy również odkręcenie rączki i przepłukanie jej od wewnątrz, aby usunąć zanieczyszczenia blokujące przepływ wody.

