

NEVADA | kolumna prysznicowa natynkowa

Kolor: czarny mat (BLM)

Kolekcja OMNIRES NEVADA przyciąga uwagę klasycznym designem, a jej uniwersalna estetyka sprawia, że z łatwością łączy się z innymi elementami wyposażenia. Rączka prysznicowa pozwala na zmianę między trzema trybami: deszcz, masaż, turbo, podczas gdy deszczownica zapewnia równomierny, relaksujący strumień wody. Kolumnę prysznicową można łączyć z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową, co pozwala na swobodną konfigurację dopasowaną do aranżacji i funkcji łazienki.

Czarny mat jest wyrazistym wykończeniem o aksamitnej w dotyku, matowej powierzchni.

Certyfikaty: Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (B)



Materiały i technologie



Komora deszczownicy została stworzona w technologii ANTI-SCALE. Jej wnętrze wyłożone jest silikonowym płaszczem, który zapobiega zaleganiu wody. Wystarczy przechylić deszczownicę, tak by przez silikonowe wypustki wypłynęła z niej woda, a będzie ona niezawodnie funkcjonować przez lata.



Silikonowe wypustki typu EASY CLEAN umożliwiają wyczyszczenie deszczownicy i rączki prysznicowej z kamienno osadu poprzez łatwe i szybkie przetarcie ich dłonią.

Cechy przepływowe

- ciśnienie robocze: 1-5 bar

Specyfikacja

- do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
- kolumna prysznicowa z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy
- rozstaw uchwytów mocujących: 73,2 cm
- deszczownica, rozmiar: $\varnothing 22,5$ cm, zasięg ramienia od ściany: ~40 cm
- rączka prysznicowa (NEVADA-RBL), 3-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, masaż
- wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
- wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
- ramię obrotowe
- regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

Pielęgnacja

Jak dbać o deszczownicę?

Zalecamy raz na jakiś czas przecierać dłonią silikonowe wypustki znajdujące się na deszczownicy, aby zlikwidować ewentualnie

powstały osad i wykruszyć gromadzący się na ich powierzchni kamień. Należy unikać stosowania agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić wypustki oraz powierzchnię deszczownicy.

Deszczownicę po każdym użyciu powinno się ustawić pod kątem, aby umożliwić wypływ pozostającej w niej wody. Jest to najprostszy i konieczny sposób na ograniczenie osadzania się kamienia z wody wewnątrz deszczownicy. Przechylenie deszczownicy również minimalizuje ryzyko rozszczelnienia się produktu i tym samym gwarantuje niezawodność funkcjonowania przez długi okres czasu.

Jak dbać o rączkę prysznicową ?

Zalecamy raz na jakiś czas przecierać dłonią silikonowe wypustki, aby zlikwidować powstały osad i wykruszyć gromadzący się na ich powierzchni kamień. W przypadku nagromadzenia się zalegającego kamienia można użyć wykałaczki lub szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych do jego usunięcia.

Przy mocniejszych zabrudzeniach zalecamy zanurzyć rączkę prysznicową w 10% roztworze wody z kwasem cytrynowym na ok. 10 minut, aby rozpuścić nagromadzony kamień, a następnie delikatnie przetrzeć wypustki miękką szczotką. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni. Co jakiś czas zalecamy również odkręcenie rączki i przepłukanie jej od wewnątrz, aby usunąć zanieczyszczenia blokujące przepływ wody.

