

CLIP | baterie de bucătărie cu pipă extensibilă

Culoare: crom lucios (CR)

Bateria de bucătărie OMNIRES CLIP este caracterizată de forma sa ergonomică și de detaliile originale. Forma rafinată urmează funcționalitatea. Bateria este prevăzută cu o pipă rotativă, extensibilă, cu duș, care mărește raza de acțiune a jetului de apă și confortul de utilizare. Bateria a fost fabricată din alamă de înaltă calitate și prevăzută cu un cap ceramic de calitate superioară. Soluțiile tehnologice inovatoare permit reducerea consumului de apă la jumătate și asigură cel mai înalt confort de utilizare.

Cromul este un finisaj universal cu o culoare argintie și o suprafață perfect netedă, lucioasă.

Certificate: Declarație națională a proprietăților de utilizare (B), Certificat igienic PZH



Materiale și tehnologii



Bateria a fost prevăzută cu un cap ceramic de cea mai înaltă calitate, care asigură reglarea lină și precisă a jetului de apă și garantează funcționarea fiabilă a produsului pentru ani de zile.



Ciocul rotativ și retractabil permite controlul precis al jetului de apă, facilitează umplerea vaselor și asigură deplină libertate de lucru la chiuvetă.



Învelișul exterior al produsului, realizat cu tehnologia avansată de galvanizare, este caracterizat de durabilitate, asigurând în același timp ușurința de curățare.



Produsul a fost fabricat din alamă de calitate superioară de clasa A.

Caracteristici de debit

- debit de apă la presiune de 3 bar: 7 l/min
- apă caldă de alimentare: max. 90 °C
- presiune de lucru: 1-5 bar
- clasa de volum: I

Specificație

- pipă extensibilă
- pipă rotativă
- raza de acțiune a pipei: 20 cm
- înălțimea de scurgere a apei: 22 cm
- înălțimea totală a bateriei: 37 cm
- duș cu 1 funcție

Îngrijire

Cum să aveți grijă de fittingurile de baie și bucătărie?

Este necesară curățarea regulată a armăturii de baie și bucătărie, de preferință după fiecare utilizare, pentru a preveni murdăria dificil de îndepărtat. Pentru îngrijirea zilnică a suprafeței exterioare, utilizați o cârpă moale (de ex. microfibră) și o soluție de apă cu un detergent delicat, cu compoziție naturală, apoi clătiți produsul din abundență cu apă curată și ștergeți-l uscat. Nu este recomandat să folosiți materiale abrazive sau aspre, sau substanțe corozive sau înălbitoare, pentru a nu deteriora suprafața produsului.

Pentru îndepărtarea murdăriei mai persistente, vă recomandăm să folosiți o soluție de 10% acid citric și apă. Această soluție trebuie aplicată direct pe produs sau înfășurată cu o cârpă moale înmuiată în soluție timp de 10 minute, apoi clătită din abundență cu apă și ștersă uscat. Dacă este necesar, procesul poate fi repetat.

Cum se curăță aeratorul?

Recomandăm verificarea regulată a permeabilității aeratorului de la armătura de baie și bucătărie pentru a asigura funcționarea sa eficientă și pentru a proteja aeratorul de deteriorări permanente. În cazul impurităților minore din apă sau a apei cu duritate ridicată, aeratorul trebuie demontat și curățat cu o periuță de dinți o dată la câteva săptămâni. Dacă murdăria este mai puternică, recomandăm înmuierea aeratorului timp de 10 minute într-o soluție de 10% acid citric cu apă.

