Cod produs: 2008NSCR
EAN: 5907587627369

OMNIRES

CLIP | baterie de bucătărie cu pipă extractibilă

Culoare: crom lucios (CR)

Bateria de bucătărie OMNIRES CLIP este caracterizată de forma sa ergonomică și de detaliile originale. Forma rafinată urmează funcționalitatea. Bateria este prevăzută cu o pipă rotativă, extensibilă, cu duș, care mărește raza de acțiune a jetului de apă și confortul de utilizare. Bateria a fost fabricată din alamă de înaltă calitate și prevăzută cu un cap ceramic de calitate superioară. Soluțiile tehnologice inovatoare permit reducerea consumului de apă la jumătate și asigură cel mai înalt confort de utilizare.

Cromul este un finisaj universal cu o culoare argintie și o suprafață perfect netedă, lucioasă.

Certificate: Declarație națională a proprietăților de utilizare (B), Certificat igienic PZH



Tehnologii

Bateria a fost prevăzută cu un cap ceramic de cea mai înaltă calitate, care asigură reglarea lină și precisă a jetului de apă și garantează funcționarea fiabilă a produsului pentru ani de zile.

Ciocul rotativ și retractabil permite controlul precis al jetului de apă, facilitează umplerea vaselor și asigură deplină libertate de lucru la chiuvetă.

Învelișul exterior al produsului, realizat cu tehnologia avansată de galvanizare, este caracterizat de durabilitate, asigurând în același timp ușurința de curățare.

Produsul a fost fabricat din alamă de calitate superioară de clasa A.

Caracteristici de debit

- debit de apă la presiune de 3 bar: 7 l/min
- apă caldă de alimentare: max. 90 °C
- presiune de lucru: 1-5 bar
- clasa de volum: I

Specificație

- pipă extensibilă
- pipă rotativă
- raza de acțiune a pipei: 20 cm
- înălțimea de scurgere a apei: 22 cm
- înălțimea totală a bateriei: 37 cm
- duș cu 1 funcție

Îngrijire

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI ARMĂTURILE DE BAIE ȘI DE BUCĂTĂRIE?

Armăturile de baie și de bucătărie trebuie curățate regulat, de preferință după fiecare utilizare, pentru a preveni formarea murdăriei greu de îndepărtat. Pentru îngrijirea zilnică a suprafeței exterioare, folosește o cârpă moale (de exemplu, din microfibră) și o soluție de apă cu un detergent delicat de compoziție naturală. Adânciturile și frezările greu accesibile pot fi curățate cu grijă folosind o perie moale. Apoi, clătește abundent produsul cu apă curată și șterge-l până se usucă. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața produsului.

Pentru îndepărtarea murdăriei mai persistente, recomandăm utilizarea unei soluții de 10% acid citric în apă. Această soluție trebuie aplicată direct pe produs timp de 10 minute sau produsul poate fi acoperit cu o cârpă moale înmuiată în soluție, după care se clătește abundent cu apă și se șterge până se usucă. Dacă este necesar, procesul poate fi repetat.

CUM SE CURĂȚĂ AERATORUL?

Recomandăm verificarea regulată a permeabilității aeratorului armăturilor de baie și de bucătărie, pentru a asigura funcționarea sa corectă și a-l proteja de deteriorări permanente. În cazul impurităților fine din apă sau al apei cu duritate ridicată, la fiecare câteva săptămâni se recomandă deșurubarea aeratorului și curățarea acestuia cu o periuță. Dacă s-au acumulat murdărie mai persistentă, recomandăm înmuierea aeratorului timp de 10 minute într-o soluție de 10% acid citric în apă.

