

VITA | baterie de bucătărie cu pipă extractibilă

Culoare: crom lucios / negru mat (CR)

Bateria de bucătărie OMNIRES VITA este o combinație de formă rafinată și funcționalitate superioară. Designul său modern, minimalist, se bazează pe forme geometrice arcuite, creând o siluetă ușoară și coerentă vizual. Pipa rotativă cu funcția de duș poate fi detașată, permițând jetului de apă să fie direcționat cu precizie către orice punct. Partea flexibilă din cauciuc negru sporește confortul manipulării, iar înălțimea optimă a bateriei facilitează utilizarea zilnică. Modelul este echipat cu un cap ceramic de înaltă performanță și cu soluții tehnologice inovatoare care permit reducerea consumului de apă la jumătate, oferind în același timp confort și ușurință în utilizare.

Negrul mat combinat cu cromul este o combinație de o suprafață mată, expresivă, catifelată la atingere, cu un finisaj argintiu, perfect neted și lucios.

Certificate: Declarație națională a proprietăților de utilizare (B), Certificat igienic PZH



Materiale și tehnologii



Bateria a fost prevăzută cu un cap ceramic de cea mai înaltă calitate, care asigură reglarea lină și precisă a jetului de apă și garantează funcționarea fiabilă a produsului pentru ani de zile.



Având grijă de mediul înconjurător, tehnologia ECO WATER reduce consumul de apă cu ~50%, menținând în același timp un confort ridicat de utilizare a produsului.



Aeratorul de cea mai recentă generație cu tehnologia AIR WATER aerisește apa, făcând-o moale și plăcută la atingere. Jetul de apă nu se stropește și este silențios și uniform.



Ciocul rotativ și retractabil permite controlul precis al jetului de apă, facilitează umplerea vaselor și asigură deplină libertate de lucru la chiuvetă.

Caracteristici de debit

- debit de apă la presiune de 3 bar: 8,39 l/min
- apă caldă de alimentare: max. 90 °C
- presiune de lucru: 1-5 bar
- clasa de volum: I
- Klasa przepływu: Z

Specificație

- pipă detașabilă
- pipă rotativă
- raza de acțiune a pipei: 22,2 cm
- înălțimea de scurgere a apei: 23,5 cm
- înălțimea totală a bateriei: 42,3 cm
- duș cu 1 funcție

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI ARMĂTURILE DE BAIE ȘI DE BUCĂTĂRIE?

Armăturile de baie și de bucătărie trebuie curățate regulat, de preferință după fiecare utilizare, pentru a preveni formarea murdăriei greu de îndepărtat. Pentru îngrijirea zilnică a suprafeței exterioare, folosește o cârpă moale (de exemplu, din microfibră) și o soluție de apă cu un detergent delicat de compoziție naturală. Adânciturile și frezările greu accesibile pot fi curățate cu grijă folosind o perie moale. Apoi, clătește abundant produsul cu apă curată și șterge-l până se usucă. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața produsului.

Pentru îndepărtarea murdăriei mai persistente, recomandăm utilizarea unei soluții de 10% acid citric în apă. Această soluție trebuie aplicată direct pe produs timp de 10 minute sau produsul poate fi acoperit cu o cârpă moale înmuiată în soluție, după care se clătește abundant cu apă și se șterge până se usucă. Dacă este necesar, procesul poate fi repetat.

CUM SE CURĂȚĂ AERATORUL?

Recomandăm verificarea regulată a permeabilității aeratorului armăturilor de baie și de bucătărie, pentru a asigura funcționarea sa corectă și a-l proteja de deteriorări permanente. În cazul impurităților fine din apă sau al apei cu duritate ridicată, la fiecare câteva săptămâni se recomandă deșurubarea aeratorului și curățarea acestuia cu o periuță. Dacă s-au acumulat murdărie mai persistentă, recomandăm înmuierea aeratorului timp de 10 minute într-o soluție de 10% acid citric în apă.

