

## LOWFIX | prysznicowy odpływ liniowy z maskownicą do wklejenia płytek, 70 cm

---

Kolor: srebrny półmat (SL)

Prysznicowy odpływ liniowy OMNIRES LOWFIX wyróżnia się minimalistycznym designem oraz wyjątkowo niską konstrukcją, która gwarantuje większą swobodę instalacji. Odpływ został wyposażony w maskownicę z powierzchnią przeznaczoną do wypełniania płytkami, pozwalając na stworzenie harmonijnego połączenia z podłogą w łazience. Dzięki wirowej konstrukcji syfon gwarantuje wysoką wydajność odbioru wody i tym samym komfort użytkownika podczas kąpieli. Produkt został wykonany z wysokiej jakości anodowanego aluminium, które zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na korozję, a jego monolityczna konstrukcja daje gwarancję pełnej szczelności.



## Specyfikacja

---

- maskownica z powierzchnią do wklejenia płytek, szerokość: 8 cm
- rynna odpływowa oraz maskownica wykonana z anodowanego aluminium
- taśma, kołnierzyk uszczelniający, regulowane nóżki montażowe (4 sztuki) w komplecie
- szybkoprzepływowy syfon z możliwością czyszczenia od góry, obracany w zakresie 360°
- przepustowość: 42 l/min.
- minimalna głębokość montażu do powierzchni płytek: 8,2 cm
- długość: 70 cm
- wysokość syfonu: 5 cm

## Pielęgnacja

---

### Jak czyścić odpływ liniowy?

Zewnętrzne elementy odpływu liniowego, czyli maskownica i rynna odpływowa, powinny być regularnie czyszczone przy użyciu miękkiej ściereczki (np. z mikrofibry), oraz roztworu wody z dodatkiem delikatnego, naturalnego środka czyszczącego. Po wyczyszczeniu wszystkie elementy należy dokładnie spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha. Należy unikać używania szorstkich materiałów, substancji ścierających lub żrących, aby nie uszkodzić powierzchni. Dodatkowo, aby zapewnić drożność i swobodny odpływ wody do kanalizacji, należy raz na jakiś czas oczyścić także koszyczek znajdujący się w syfonie. W tym celu należy zdjąć maskownicę, wyjąć koszyczek i opróżnić go z nagromadzonych zanieczyszczeń, a następnie umyć ciepłą wodą.

W przypadku trudniejszych zabrudzeń można zastosować 10% roztwór kwasu cytrynowego i wody. Roztwór należy nanieść na powierzchnię na 10 minut lub użyć nasączonej nim miękkiej ściereczki, a następnie obficie spłukać wodą i osuszyć. Jeśli zajdzie taka potrzeba, proces można powtórzyć.

