Produktcode: Y1234CR
EAN: 5902539877861

OMNIRES

Y | Aufputz-Badewannensystem mit Thermostat

Farbe: Chrom poliert (CR)



Die OMNIRES Y-Kollektion besticht durch ihre schlichten Linien und ihre perfekte Form, die die Leidenschaft für das Streben nach Perfektion zum Ausdruck bringt. Inspiration und Grundlage für dieses Design bildete die Form eines Kreises. Das zeitlose, formvollendete Design, das im Einklang mit dem Minimalismus geschaffen wurde, bietet maximale Gestaltungsmöglichkeiten.

Das Badewannensystem vereint die Funktionalität einer Wannenarmatur und eines Duschsystems und bietet eine Kopfbrause, eine 5-Funktionen-Handbrause sowie einen integrierten, klappbaren Auslauf. Dadurch gewährleistet es eine uneingeschränkte Nutzung sowohl der Badewanne als auch der Dusche. Ein Drehknopf mit intuitiven Markierungen ermöglicht das bequeme Umschalten des Wasserstrahls zwischen der Kopfbrause, der Handbrause und dem Auslauf. Im eingeklappten Zustand nimmt der Auslauf weniger Platz ein und erhöht so den Duschkomfort.

Hochwertiges Messing und eine hochwertige Thermostatkartusche gewährleisten Langlebigkeit und zuverlässigen Betrieb über viele Jahre hinweg. Das integrierte Kühlsystem des Armaturenkörpers begrenzt dessen Erwärmung, schützt vor Verbrennungsgefahr bei versehentlichem Kontakt und erhöht die Sicherheit im täglichen Gebrauch.

Chrom weist sich als eine vielseitige Ausführung in silberner Farbe und mit einer perfekt glatten, glänzenden Oberfläche aus.

Projekt: Janusz Langner, OMNIRES

Technologien

Das EASY SWITCH System, das in den Badewannenarmaturen verwendet wird, ermöglicht es, den Wasserfluss durch Drehen des Auslaufs bequem zu verschiedenen Brausen umzuleiten, z. B. zu der Handbrause, Kopfbrause oder zum Auslauf.

Die äußere Oberfläche des Produkts, hergestellt mit fortschrittlicher Galvanisierungstechnik, zeichnet sich durch Langlebigkeit aus und ermöglicht gleichzeitig eine einfache Reinigung.

Merkmale des Durchflusses

- Wasserdurchfluss bei einem Druck von 3 Bar: 18 l/min.
- Warmwasserversorgung: Max. 90°C
- Betriebsdruck: 1-5 bar

Technische Daten

- Badewannenarmatur mit Thermostat
- Heißwassersperre bei 38°C
- Messing-Kopfbrause, Größe: ø25cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
- Reichweite des klappbaren Auslaufs: 20,6 cm
- Messing-Handbrause, 1-Funktion (MICROPHONEX-RCR)
- Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
- Umsteller von Kopfbrause zu Handbrause/Auslauf in Form eines Drehknopfes

- Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 113,5 cm/152 cm

Pflege

WIE PFLEGT MAN BADEZIMMER- UND KÜCHENARMATUREN?

Bad- und Küchenarmaturen sollten regelmäßig, am besten nach jeder Benutzung, gereinigt werden, damit sich keine schwer zu entfernenden Flecken bilden. Für die tägliche Pflege der Oberfläche verwenden Sie ein weiches Tuch (z. B. Mikrofaser) und eine Lösung aus Wasser und einem milden Reinigungsmittel auf natürlicher Basis. Schwer zugängliche Vertiefungen und Fräsungen können vorsichtig mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Anschließend spülen Sie das Produkt großzügig mit klarem Wasser ab und wischen es trocken. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder ätzende oder bleichende Substanzen zu verwenden, um die Oberfläche des Produkts nicht zu beschädigen.

Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung einer 10%igen Lösung aus Zitronensäure und Wasser. Die Lösung sollte 10 Minuten lang direkt auf das Produkt aufgetragen oder mit einem weichen, in der Lösung getränkten Tuch bedeckt werden; danach sollte es mit reichlich Wasser abgespült und trocken gewischt werden. Falls erforderlich, kann der Vorgang wiederholt werden.


WIE PFLEGT MAN DEN AERATOR?

Wir empfehlen daher, die Durchlässigkeit des Aerators in Bad- und Küchenarmaturen regelmäßig zu überprüfen, um die einwandfreie Funktionsweise zu gewährleisten und den Aerator vor dauerhaften Schäden zu schützen. Bei kleinen Verunreinigungen im Wasser oder bei Wasser mit hohem Härtegrad sollte der Aerator alle paar Wochen abgeschraubt und mit einer Bürste gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir, den Aerator 10 Minuten lang in einer 10%igen Lösung aus Zitronensäure und Wasser einzuweichen.

WIE PFLEGT MAN HANDBRAUSEN?

Es empfiehlt sich, die Silikonnoppen von Zeit zu Zeit mit der Handfläche abzuwischen, um Ablagerungen zu beseitigen und den Kalk, der sich auf der Oberfläche der Noppen ansammelt, zu entfernen. Wenn sich hartnäckige Ablagerungen von Kalk gebildet haben, kann dieser mit einem Zahnstocher oder einer Zahnbürste entfernt werden.

Bei stärkeren Verschmutzungen, empfiehlt es sich, die Handbrause etwa 10 Minuten lang in eine 10%ige Lösung aus Wasser und Zitronensäure zu tauchen, um die Kalkablagerungen aufzulösen, und dann die Noppen vorsichtig mit einer weichen Bürste abzuwischen. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder ätzende oder bleichende Substanzen zu verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Von Zeit zu Zeit ist es auch ratsam, die Handbrause abzuschrauben und von innen zu spülen, um Verschmutzungen zu entfernen, die den Wasserfluss blockieren.


551
350
76
250
∅50
1135 - 1520
1005 - 1395
1026
∅28
84
10°
2x G1/2"
∅60
206
∅20
∅26
215
L = 1500
∅23
∅42
150
285