OMNIRES

CALGARY | Aufputz-Duschsäule

Farbe: Chrom poliert (CR)

La collection OMNIRES CALGARY allie technologie et design moderne, conçue dans un souci de confort et de fonctionnalité. Le pommeau de douche offre cinq types de jets : massage, brume, pluie aérée, massage aéré et brume aérée, quant à la tête de douche, elle propose un jet d'eau uniforme et relaxant. La colonne de douche peut être combinée avec n'importe quel mitigeur mural de douche ou de baignoire, ce qui permet une configuration libre adaptée à l'aménagement et aux fonctions de la salle de bains.



Chrom weist sich als eine vielseitige Ausführung in silberner Farbe und mit einer perfekt glatten, glänzenden Oberfläche aus.

Zertifikate: Nationale Leistungserklärung (B)

Technologien

Der Umwelt zuliebe reduzieren die technologischen Lösungen von ECO WATER den Wasserverbrauch um 30 bis 50% und gewährleisten gleichzeitig einen hohen Nutzungskomfort des Produkts.

Die Silikondüsen von EASY CLEAN ermöglichen es, die Kopf- und Handbrause von Kalkablagerungen simple zu befreien, indem man einfach und schnell die Silikonoberfläche mit mit der Hand abwischt.

Das Innere der Kopfbrause ist mit der ANTI-SCALE Technologie ausgestattet. Das Innere ist mit einer Silikonbeschichtung versehen, die verhindert, dass sich dort Wasser ansammelt. Es genügt, die Kopfbrause ab und zu etwas zu neigen, damit das restliche Wasser durch die Silikonlaschen herausfließt. Das genügt, damit sie jahrelang zuverlässig funktioniert.

Merkmale des Durchflusses

- Betriebsdruck: 1-5 bar

Technische Daten

- zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
- Duschsäule (UN10041CR) mit Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
- Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
- Edelstahl-Kopfbrause (WGU120CR), Größe: ø20 cm, Reichweite des Brausearms von der Wand: ~40 cm
- Handbrause (YOSEMITE-RCR), 5-Funktionen
- Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
- Anschlussschlauch an die Duscharmatur
- Schwenkarm
- höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 83,5 cm/114 cm

Pflege

WIE PFLEGT MAN KOPFBRAUSEN?


Wir empfehlen es, die Silikonnoppen der Kopfbrause von Zeit zu Zeit mit der Hand abzuwischen, um eventuelle Verschmutzungen und Kalkablagerungen auf der Oberfläche zu entfernen. Die Verwendung von ätzenden Reinigungsmitteln, die die Noppen und die Oberfläche der Regendusche beschädigen können, sollte vermieden werden.

Nach jedem Gebrauch sollte die Kopfbrause etwas geneigt werden, so dass das verbliebene Wasser abfließen kann. Dies ist die einfachste und wichtigste Methode, um die Bildung von Kalkablagerungen, die sich aus dem Wasser in der Kopfbrause bilden, zu vermeiden. Das Kippen der Kopfbrause verringert außerdem das Risiko des Dichtigkeitsverlusts des Produktes und garantiert somit einen langfristigen und zuverlässigen Gebrauch.

WIE PFLEGT MAN HANDBRAUSEN?

Es empfiehlt sich, die Silikonnoppen von Zeit zu Zeit mit der Handfläche abzuwischen, um Ablagerungen zu beseitigen und den Kalk, der sich auf der Oberfläche der Noppen ansammelt, zu entfernen. Wenn sich hartnäckige Ablagerungen von Kalk gebildet haben, kann dieser mit einem Zahnstocher oder einer Zahnbürste entfernt werden.

Bei stärkeren Verschmutzungen, empfiehlt es sich, die Handbrause etwa 10 Minuten lang in eine 10%ige Lösung aus Wasser und Zitronensäure zu tauchen, um die Kalkablagerungen aufzulösen, und dann die Noppen vorsichtig mit einer weichen Bürste abzuwischen. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder ätzende oder bleichende Substanzen zu verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Von Zeit zu Zeit ist es auch ratsam, die Handbrause abzuschrauben und von innen zu spülen, um Verschmutzungen zu entfernen, die den Wasserfluss blockieren.


356
G1/2
Ø19
55-65
Ø22
112
872-1142
Ø40
232
113,5
Ø36
90-Ø1,2
Ø200
Ø34
G1/2
45
2
6
34,1
Ø101,9
248,4
79
G1/2