

NEVADA | Aufputz-Duschaule

Farbe Chrom / Weiß poliert (CRB)

Zertifikate: Nationale Leistungserklärung (B)



Materialien und Technologien



Das Innere der Kopfbrause ist mit der ANTI-SCALE Technologie ausgestattet. Das Innere ist mit einer Silikonbeschichtung versehen, die verhindert, dass sich dort Wasser ansammelt. Es genügt, die Kopfbrause ab und zu etwas zu neigen, damit das restliche Wasser durch die Silikonlaschen herausfließt. Das genügt, damit sie jahrelang zuverlässig funktioniert.



Die Silikondüsen von EASY CLEAN ermöglichen es, das Produkt von Kalkablagerungen simple zu befreien, indem man einfach und schnell die Silikonoberfläche mit mit der Hand abwischt.

Merkmale des Durchflusses

- Betriebsdruck: 1-5 bar

Technische Daten

- zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
- Duschsäule (UN10041CR) mit Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
- Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
- Kopfbrause (WGNEVADACRB), Größe: ø22,5 cm, Reichweite des Brausearms ab der Wand: ~ 40 cm
- Handbrause (NEVADA-RCRB) 3-Funktionen, Strahlarten: Regen, Turbo, Massage
- Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 150 cm
- Anschlussschlauch an die Duscharmatur
- Schwenkarm
- höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 87,2 cm/114,2 cm

Pflege

Wie pflegt man handbrausen?

Es empfiehlt sich, die Silikonkuppen von Zeit zu Zeit mit der Handfläche abzuwischen, um Ablagerungen zu beseitigen und den Kalk, der sich auf der Oberfläche der Noppen ansammelt, zu entfernen. Wenn sich hartnäckige Ablagerungen von Kalk gebildet haben, kann dieser mit einem Zahnstocher oder einer Zahnbürste entfernt werden.

Bei stärkeren Verschmutzungen, empfiehlt es sich, die Handbrause etwa 30 Minuten lang in eine 10%ige Lösung aus Wasser und Zitronensäure zu tauchen, um die Kalkablagerungen aufzulösen, und dann die Noppen vorsichtig mit einer weichen Bürste abzuwischen. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder ätzende oder bleichende Substanzen zu verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Von Zeit zu Zeit ist es auch ratsam, die Handbrause abzuschrauben und von innen zu spülen, um Verschmutzungen zu entfernen, die den Wasserfluss blockieren.

