Produktcode: SYSYOSEMITELUXCR
EAN: 5902539833218

OMNIRES

YOSEMITE | Aufputz-Duschsäule

Farbe: Chrom poliert (CR)

Die Kollektion OMNIRES YOSEMITE zieht mit ihrer Vielseitigkeit die Aufmerksamkeit auf sich und bietet Lösungen, die den Komfort der täglichen Nutzung erhöhen. Die Handbrause ermöglicht den Wechsel zwischen fünf Modi: Massage, Nebel, belüfteter Regen, belüftete Massage und belüfteter Nebel, während die Kopfbrause einen gleichmäßigen, entspannenden Wasserstrahl liefert. Die Duschsäule kann mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur kombiniert werden, was eine flexible Konfiguration ermöglicht, die an die Gestaltung und Funktion des Badezimmers angepasst ist.



Chrom weist sich als eine vielseitige Ausführung in silberner Farbe und mit einer perfekt glatten, glänzenden Oberfläche aus.

Technologien

Das Innere der Kopfbrause ist mit der ANTI-SCALE Technologie ausgestattet. Das Innere ist mit einer Silikonbeschichtung versehen, die verhindert, dass sich dort Wasser ansammelt. Es genügt, die Kopfbrause ab und zu etwas zu neigen, damit das restliche Wasser durch die Silikonlaschen herausfließt. Das genügt, damit sie jahrelang zuverlässig funktioniert.

Die äußere Oberfläche des Produkts, hergestellt mit fortschrittlicher Galvanisierungstechnik, zeichnet sich durch Langlebigkeit aus und ermöglicht gleichzeitig eine einfache Reinigung.

Die Silikondüsen von EASY CLEAN ermöglichen es, das Produkt von Kalkablagerungen simple zu befreien, indem man einfach und schnell die Silikonoberfläche mit mit der Hand abwischt.

Merkmale des Durchflusses

- Betriebsdruck: 1-5 bar

Technische Daten

- zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
- Duschsäule mit Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
- Abstand der Befestigungselemente: 73 cm
- Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm, Reichweite des Brausearms von der Wand: ~ 41 cm
- Handbrause (YOSEMITE-RCR), 5-Funktionen
- Brauseschlauch in Stahlummantelung, Länge: 150 cm
- Anschlussschlauch an die Duscharmatur
- Schwenkarm
- höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 87 cm/114 cm

Pflege

WIE PFLEGT MAN HANDBRAUSEN?

Es empfiehlt sich, die Silikonnoppen von Zeit zu Zeit mit der Handfläche abzuwischen, um Ablagerungen zu beseitigen und den Kalk, der sich auf der Oberfläche der Noppen ansammelt, zu entfernen. Wenn sich hartnäckige Ablagerungen von Kalk gebildet haben, kann dieser mit einem Zahnstocher oder einer Zahnbürste entfernt werden.

Bei stärkeren Verschmutzungen, empfiehlt es sich, die Handbrause etwa 10 Minuten lang in eine 10%ige Lösung aus Wasser und Zitronensäure zu tauchen, um die Kalkablagerungen aufzulösen, und dann die Noppen vorsichtig mit einer weichen Bürste abzuwischen. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder ätzende oder bleichende Substanzen zu verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Von Zeit zu Zeit ist es auch ratsam, die Handbrause abzuschrauben und von innen zu spülen, um Verschmutzungen zu entfernen, die den Wasserfluss blockieren.

