

## DAVIS | Schiebe-Duschstange-Duschsystem

### Farbe: Chrom poliert (CR)

Die Kollektion OMNIRES DAVIS ist eine Kombination aus Technologie und modernem Design, die für maximalen Komfort beim Duschen entwickelt wurde. Die ergonomischen Lösungen wurden präzise ausgearbeitet, um eine intuitive Bedienung und außergewöhnlichen Komfort zu gewährleisten. Die Handbrause ist ein Modell, das drei Arten von Wasserstrahl bietet: Regen, Massage und gemischt. Dies ermöglicht die Anpassung des Produkts an die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben des Nutzers. Das Duschset mit verstellbarer Halterung ermöglicht eine freie Höhenverstellung der Handbrause beim Duschen.

Chrom weist sich als eine vielseitige Ausführung in silberner Farbe und mit einer perfekt glatten, glänzenden Oberfläche aus.



### Materialien und Technologien



Die AIR WATER Technologie belüftet das Wasser, wodurch es weich und angenehm für die Haut ist und das Duschen zu einem besonders entspannenden Erlebnis wird.



Die Brausestange mit dem LIFT&CLEAN Befestigungssystem ist leicht sauber zu halten. Spezielle Halterungen ermöglichen es, die Stange zu entfernen und wieder an der Wand zu befestigen.



Die Silikondüsen von EASY CLEAN ermöglichen es, das Produkt von Kalkablagerungen simple zu befreien, indem man einfach und schnell die Silikonoberfläche mit mit der Hand abwischt.



Die äußere Oberfläche des Produkts, hergestellt mit fortschrittlicher Galvanisierungstechnik, zeichnet sich durch Langlebigkeit aus und ermöglicht gleichzeitig eine einfache Reinigung.

### Merkmale des Durchflusses

- Warmwasserversorgung: Max. 90°C
- Betriebsdruck: 1-10 Bar

## Technische Daten

---

- Handbrause, 3-Funktionen
- Duschstange aus Stahl, Länge: 90,5 cm, Befestigungsabstand: 24-85 cm
- Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X175SL), Länge: 175 cm

## Pflege

---

### Wie pflegt man handbrausen?

Es empfiehlt sich, die Silikonnoppen von Zeit zu Zeit mit der Handfläche abzuwischen, um Ablagerungen zu beseitigen und den Kalk, der sich auf der Oberfläche der Noppen ansammelt, zu entfernen. Wenn sich hartnäckige Ablagerungen von Kalk gebildet haben, kann dieser mit einem Zahnstocher oder einer Zahnbürste entfernt werden.

Bei stärkeren Verschmutzungen, empfiehlt es sich, die Handbrause etwa 10 Minuten lang in eine 10%ige Lösung aus Wasser und Zitronensäure zu tauchen, um die Kalkablagerungen aufzulösen, und dann die Noppen vorsichtig mit einer weichen Bürste abzuwischen. Es wird davon abgeraten, rauе oder scheuernde Mittel oder ätzende oder bleichende Substanzen zu verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Von Zeit zu Zeit ist es auch ratsam, die Handbrause abzuschrauben und von innen zu spülen, um Verschmutzungen zu entfernen, die den Wasserfluss blockieren.

