

## LOWFIX | écoulement linéaire de douche avec grille pour coller les carreaux, 70 cm

---

### Couleur argent semi-mat (SL)

L'écoulement linéaire de douche OMNIRES LOWFIX se distingue par son design minimaliste et sa construction extrêmement basse, qui garantit une plus grande liberté d'installation. L'écoulement a été équipé d'une grille dont la surface est conçue pour être remplie de carreaux, ce qui lui permet de créer un lien harmonieux avec le sol de la salle de bains. Grâce à la construction en tourbillon, le siphon garantit une grande capacité de récupération de l'eau et donc un confort d'utilisation lors du bain. Le produit a été fabriqué en aluminium anodisé de haute qualité, ce qui lui confère une durabilité et une résistance à la corrosion exceptionnelles, tandis que sa construction monolithique garantit une étanchéité totale.



### Spécification

---

- grille avec surface pour coller les carreaux, largeur : 8 cm
- canal de drainage et grille en aluminium anodisé
- ruban adhésif, collier d'étanchéité et pieds de montage réglables (4 pièces) inclus
- siphon à débit rapide avec possibilité de nettoyage par le haut, orientable à 360°
- débit : 42 l/min.
- profondeur . minimale d'installation jusqu'à la surface du carrelage : 8,2 cm
- longueur : 70 cm
- hauteur du siphon : 5 cm

### Soin

---

#### Comment nettoyer le drain linéaire ?

Les parties extérieures du drain linéaire, à savoir le cache et la gouttière, doivent être nettoyées régulièrement à l'aide d'un chiffon doux (par exemple en microfibre) et d'une solution d'eau avec un produit de nettoyage naturel doux. Après le nettoyage, tous les composants doivent être soigneusement rincés à l'eau claire et essuyés. Évitez d'utiliser des matériaux rugueux, des substances abrasives ou corrosives afin de ne pas endommager la surface. De plus, pour assurer la perméabilité et la libre circulation de l'eau dans le système de canalisation, le panier situé dans le siphon doit également être nettoyé de temps en temps. Pour ce faire, retirez le cache, retirez le panier et videz-le de toute saleté accumulée, puis lavez-le à l'eau tiède.

Pour les taches plus tenaces, une solution à 10 % d'acide citrique et d'eau peut être utilisée. Appliquer la solution sur la surface pendant 10 minutes ou utiliser un chiffon doux imbibé, puis rincer abondamment à l'eau et sécher. Si nécessaire, le processus peut être répété.

