

## BRONX | kabina prysznicowa prostokątna z drzwiami przesuwными, 140 x 80 cm

---

Kolor: chrom połysk / szkło transparentne (CRTR)

Certyfikaty: Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych (CE)



## Materiały i technologie

---



Rolki z systemem CLIP-OFF umożliwiają łatwe wypięcie drzwi kabiny, co znacznie ułatwia czyszczenie szyby oraz profili.



Dzięki systemowi DUAL MOUNT drzwi kabiny mogą być zainstalowane z prawej lub z lewej strony.



Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat. Szczegóły warunków gwarancji.

## Cechy przepływowe

---

- ciśnienie robocze: 1-5 bar

## Specyfikacja

---

- ścianka z drzwiami: 140 cm
- ścianka boczna: 80 cm
- wejście: 59,7 cm
- wysokość: 185 cm
- drzwi: szkło bezpieczne hartowane, grubość: 5 mm
- ścianka: szkło bezpieczne hartowane, grubość: 6 mm
- profile aluminiowe, regulacja profilu: -2/+0 cm
- uchwyt chromowany

## Pielęgnacja

---

### Jak czyścić kabinę prysznicową?

Szklane ścianki kabiny prysznicowej powinny być czyszczone regularnie, najlepiej po każdym użyciu, przy użyciu miękkiej ściereczki (np. z mikrofibry), oraz roztworu wody z delikatnym środkiem czyszczącym o naturalnym składzie. Po umyciu należy dokładnie spłukać wewnętrzną szklaną powierzchnię, a wodę usunąć za pomocą gumowej ściągaczki lub miękkiej ściereczki. Zewnętrzne szklane ścianki można czyścić przy użyciu płynu do luster lub szyb. Ważne jest, aby unikać stosowania szorstkich, ściernych materiałów oraz żrących czy wybielających substancji, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię szkła.

W przypadku poważniejszych zabrudzeń lub osadów można zastosować specjalistyczne środki czyszczące dedykowane do kabin prysznicowych. Zawiasy, przeguby, szyny prowadzące oraz rolki warto co najmniej raz w roku nasmarować wazeliną techniczną lub smarem silikonowym, aby zapewnić ich sprawne działanie.

