Kod produktu: BIDETTA2-RCPB
EAN: 5902539870183

OMNIRES

BIDETTA | rączka bidetowa

Kolor: miedź szczotkowana (CPB)



Kolekcja OMNIRES BIDETTA wyróżnia się eleganckim designem, który doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami łazienek. Dzięki uniwersalnemu kształtowi rączki bidetowej produkt łatwo dopasowuje się do różnorodnych koncepcji aranżacyjnych. Funkcja STOP umożliwia wygodne zatrzymanie strumienia wody w dowolnym momencie, zapewniając większą kontrolę podczas korzystania z rączki.

Miedź szczotkowana jest szlachetnym wykończeniem o ciepłej czerwonobrązowej barwie i satynowej powierzchni. Powłoka została wykonana w zaawansowanej technologii PVD.

Certyfikaty: Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (B)

Technologie

Zewnętrzna powłoka produktu została uzyskana zaawansowaną technologią PVD, która gwarantuje najwyższą trwałość, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.

Produkt został wykonany z wysokogatunkowego mosiądzu klasy A.

Cechy przepływowe

- przepływ wody przy ciśnieniu 3 bar: 10 l/min
- ciśnienie robocze: 1-5 bar
- grupa akustyczna: U

Specyfikacja

- wykonana z mosiądzu
- 1-funkcyjna
- funkcja stop
- po użyciu produktu należy zawsze zamknąć dopływ wody za pomocą mieszacza baterii lub zaworu; pozostawienie rączki pod ciśnieniem może prowadzić do wycieków oraz wpływać na trwałość i prawidłowe działanie produktu.

Pielęgnacja

JAK DBAĆ O RĄCZKĘ BIDETOWĄ?

Zalecamy regularnie usuwać osad z powierzchni rączki bidetowej, delikatnie przecierając ją miękką ściereczką lub szczoteczką. Przy większym nagromadzeniu kamienia można zanurzyć rączkę w 10% roztworze wody z kwaskiem cytrynowym na około 10 minut, a następnie delikatnie oczyścić ją miękką szczoteczką.

Nie należy stosować szorstkich ani ścierających materiałów oraz żrących lub wybielających środków czyszczących, które mogłyby uszkodzić powierzchnię produktu. Co pewien czas warto również odkręcić rączkę i przepłukać jej wnętrze, aby usunąć

zanieczyszczenia mogące ograniczać prawidłowy przepływ wody. Po użyciu produktu należy zawsze zamknąć dopływ wody za pomocą mieszacza baterii lub zaworu. Pozostawienie rączki bidetowej pod ciśnieniem może prowadzić do wycieków lub uszkodzeń produktu.

