Kod produktu: DAVIS-RCRB
EAN: 5901867778642

OMNIRES

DAVIS | rączka prysznicowa

Kolor: chrom / biały połysk (CRB)



Kolekcja OMNIRES DAVIS to połączenie technologii i nowoczesnego designu, stworzone z myślą o maksymalnym komforcie podczas kąpieli. Ergonomiczne rozwiązania zostały precyzyjnie dopracowane, aby zapewnić intuicyjną obsługę i wyjątkową wygodę. Rączka prysznicowa oferuje trzy rodzaje strumienia wody: deszcz, masaż oraz mieszany. Umożliwia to dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika.

Biel i chrom to oryginalne zestawienie nieskazitelnych powierzchni dające uniwersalny efekt i lekki wygląd.

Certyfikaty: Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (B), Atest Higieniczny PZH

Technologie

Technologia AIR WATER napowietrza wodę sprawiając, że jest ona miękka i miła w kontakcie ze skórą, a korzystanie z prysznica wyjątkowo relaksujące.

Silikonowe wypustki typu EASY CLEAN umożliwiają wyczyszczenie produktu z kamiennego osadu poprzez łatwe i szybkie przetarcie ich dłonią.

Chromowana powłoka produktu, wykonana zaawansowaną technologią galwanizacji, charakteryzują się trwałością, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.

Cechy przepływowe

- przepływ wody przy ciśnieniu 3 bar: 15 l/min
- ciśnienie robocze: 1-5 bar
- grupa akustyczna: II/N/N

Specyfikacja

- 3-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, masaż, mieszany

Pielęgnacja

JAK DBAĆ O RĄCZKĘ PRYSZNICOWĄ?

Zalecamy raz na jakiś czas przecierać dłonią silikonowe wypustki, aby zlikwidować powstały osad i wykruszyć gromadzący się na ich powierzchni kamień. W przypadku nagromadzenia się zalegającego kamienia można użyć wykałaczki lub szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych do jego usunięcia.

Przy mocniejszych zabrudzeniach zalecamy zanurzyć rączkę prysznicową w 10% roztworze wody z kwaskiem cytrynowym na ok. 10 minut, aby rozpuścić nagromadzony kamień, a następnie delikatne przetrzeć wypustki miękką szczoteczką. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni. Co jakiś czas zalecamy również odkręcenie rączki i przepłukanie jej od wewnątrz, aby usunąć zanieczyszczenia blokujące przepływ wody.

