Kod produktu: ANGEL-PCR
EAN: 5908223783814

OMNIRES

ANGEL | zestaw prysznicowy punktowy

Kolor: chrom połysk (CR)

Kolekcja OMNIRES ANGEL wyróżnia się nowoczesnym designem i komfortem codziennego użytkowania. Minimalistyczna forma rączki prysznicowej sprawia, że doskonale prezentuje się we współczesnych stylach aranżacyjnych. Stabilne mocowanie na mosiężnym uchwycie punktowym pozwala ograniczyć zajmowane miejsce, podkreślając nowoczesny charakter wnętrza.

Chrom jest uniwersalnym wykończeniem o srebrzystej barwie i idealnie gładkiej, lśniącej powierzchni.

Certyfikaty: Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (B)



Technologie

Silikonowe wypustki typu EASY CLEAN umożliwiają wyczyszczenie produktu z kamiennego osadu poprzez łatwe i szybkie przetarcie ich dłonią.

Zewnętrzna powłoka produktu, wykonana zaawansowaną technologią galwanizacji, charakteryzuje się trwałością, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.

Cechy przepływowe

- woda ciepła zasilająca: max. 90 °C
- ciśnienie robocze: 1-5 bar

Specyfikacja


- rączka 1-funkcyjna
- uchwyt punktowy mosiężny (8876ACR)
- wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

Pielęgnacja

JAK DBAĆ O RĄCZKĘ PRYSZNICOWĄ?

Zalecamy raz na jakiś czas przecierać dłonią silikonowe wypustki, aby zlikwidować powstały osad i wykruszyć gromadzący się na ich powierzchni kamień. W przypadku nagromadzenia się zalegającego kamienia można użyć wykałaczki lub szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych do jego usunięcia.

Przy mocniejszych zabrudzeniach zalecamy zanurzyć rączkę prysznicową w 10% roztworze wody z kwaskiem cytrynowym na ok. 10 minut, aby rozpuścić nagromadzony kamień, a następnie delikatne przetrzeć wypustki miękką szczoteczką. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni. Co jakiś czas zalecamy również odkręcenie rączki i przepłukanie jej od wewnątrz, aby usunąć zanieczyszczenia blokujące przepływ wody.


50 x 50
50
G1/2