Cod produs: AB1450IN
EAN: 5901867778581

OMNIRES

ALBANY | baterie de bucătărie

Culoare: oțel periat (IN)

Bateria de bucătărie OMNIRES ALBANY este caracterizată de o linie minimalistă, precisă, atenuată de curbe rotunjite. Forma perfectă a arcului pipei rotative dă impresia de armonie și perfecțiune deplină. Bateria OMNIRES ALBANY este fabricată din oțel inoxidabil INOX de înaltă calitate. Este extrem de rezistentă la deteriorări și își păstrează aspectul chiar și după mulți ani de utilizare. Bateria a fost echipată cu un cap ceramic de calitate superioară.

Certificate: Declarație națională a proprietăților de utilizare (B), Certificat igienic PZH



Tehnologii

Bateria a fost prevăzută cu un cap ceramic de cea mai înaltă calitate, care asigură reglarea lină și precisă a jetului de apă și garantează funcționarea fiabilă a produsului pentru ani de zile.

Bateria de bucătărie, fabricată din oțel inox de înaltă calitate, este caracterizată de o formă perfect elaborată și o rezistență excepțională la deteriorări, păstrându-și aspectul chiar și după mulți ani de utilizare.

Caracteristici de debit

- debit de apă la presiune de 3 bar: 14 l/min
- apă caldă de alimentare: max. 90 °C
- presiune de lucru: 1-5 bar
- clasa de volum: II

Specificație

- din oțel inoxidabil
- pipă rotativă
- raza de acțiune a pipei: 21 cm
- înălțimea de scurgere a apei: 28 cm
- înălțimea totală a bateriei: 39 cm

Îngrijire

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI ARMĂTURILE DE BAIE ȘI DE BUCĂTĂRIE?

Armăturile de baie și de bucătărie trebuie curățate regulat, de preferință după fiecare utilizare, pentru a preveni formarea murdăriei greu de îndepărtat. Pentru îngrijirea zilnică a suprafeței exterioare, folosește o cârpă moale (de exemplu, din microfibră) și o soluție de apă cu un detergent delicat de compoziție naturală. Adânciturile și frezările greu accesibile pot fi curățate cu grijă folosind o perie moale. Apoi, clătește abundent produsul cu apă curată și șterge-l până se usucă. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau

a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața produsului.

Pentru îndepărtarea murdăriei mai persistente, recomandăm utilizarea unei soluții de 10% acid citric în apă. Această soluție trebuie aplicată direct pe produs timp de 10 minute sau produsul poate fi acoperit cu o cârpă moale înmuiată în soluție, după care se clătește abundent cu apă și se șterge până se usucă. Dacă este necesar, procesul poate fi repetat.

CUM SE CURĂȚĂ AERATORUL?

Recomandăm verificarea regulată a permeabilității aeratorului armăturilor de baie și de bucătărie, pentru a asigura funcționarea sa corectă și a-l proteja de deteriorări permanente. În cazul impurităților fine din apă sau al apei cu duritate ridicată, la fiecare câteva săptămâni se recomandă deșurubarea aeratorului și curățarea acestuia cu o periuță. Dacă s-au acumulat murdărie mai persistentă, recomandăm înmuierea aeratorului timp de 10 minute într-o soluție de 10% acid citric în apă.

