Cod produs: BY8532CPCPB
EAN: 5902539879490

OMNIRES

BEYOND | baterie pentru cadă de baie cu 5 orificii

Culoare: cupru periat / periat (CPCPB)



Colecția OMNIRES BEYOND, proiectată de Maja Ganszyniec, face parte din Signature Collection – portofoliul OMNIRES în care ambițiile de design ale brandului se exprimă în cea mai mare măsură. Forma sa expresivă se inspiră din modernism, îmbinând geometria evidentă cu rotunjiri subtile. Pipa suplă și butoanele rotative, rotunde și scunde, montate fără rozete, precum și para de duș minimalistă creează o compoziție elegantă, arhitecturală, cu o ușurință vizuală deosebită. Jetul de apă în cascadă, care amintește de o cascadă naturală, mângâie delicat pielea, conferind ritualurilor zilnice o dimensiune senzuală.

Bateria a fost fabricată din alamă de înaltă clasă și este prevăzută cu cartușe ceramice de cea mai bună calitate, îmbinând durabilitatea cu funcționarea fiabilă. Permite alegerea între umplerea căzii și utilizarea parei de duș, iar marcajele de pe comutator facilitează schimbarea lină a funcției active. Aeratorul montat pe pipa căzii aerează apa, făcând-o să devină moale la atingere, iar reductorul de debit din para de duș limitează consumul acesteia, contribuind la gestionarea responsabilă a resurselor.

Cuprul este un finisaj nobil, într-o nuanță caldă de brun-roșcat. Combinația distinctivă dintre suprafețele lustruite și cele periate creează un joc subtil de lumină și reflexii schimbătoare, evidențiind finisajului și precizia fiecărui detaliu. Acoperirea a fost realizată utilizând tehnologia PVD avansată.

Proiect: Maja Ganszyniec, Maja Ganszyniec Studio
Premii: Red Dot Design Award 2025, German Design Award 2027

Certificate: Declarație națională a proprietăților de utilizare (B), Certificat igienic PZH

Tehnologii

Bateria a fost prevăzută cu un cap ceramic de cea mai înaltă calitate, care asigură reglarea lină și precisă a jetului de apă și garantează funcționarea fiabilă a produsului pentru ani de zile.

Aeratorul de cea mai recentă generație cu tehnologia AIR WATER aerisește apa, făcând-o moale și plăcută la atingere. Jetul de apă nu se stropește și este silențios și uniform.

Proeminențele din silicon de tip EASY CLEAN permit curățarea parei de duș de depunerile de calcar prin ștergerea lor ușoară și rapidă cu palma.

Sistemul SMART FIX utilizat la bateria pentru cada de baie permite, dacă este necesar, înlocuirea furtunului de duș fără a fi necesară demontarea căzii de baie.

Învelișul exterior al produsului a fost obținut cu tehnologia PVD avansată, care garantează cea mai mare durabilitate, asigurând în același timp ușurința de curățare.

Bateria a fost fabricată din alamă de calitate superioară de clasa A.

Caracteristici de debit

- presiune de lucru: 1-5 bar
- debit de apă la presiune de 3 bar: 26,20 / 8,50 l/min

Specificație

- raza de acțiune a pipei: 19,3 cm
- înălțimea de scurgere a apei: 17,3 cm
- pară duș din alamă, 1-funcție
- furtun de duș protecție alamă, lungime: 180 cm

Îngrijire

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI ARMĂTURILE DE BAIE ȘI DE BUCĂTĂRIE?

Armăturile de baie și de bucătărie trebuie curățate regulat, de preferință după fiecare utilizare, pentru a preveni formarea murdăriei greu de îndepărtat. Pentru îngrijirea zilnică a suprafeței exterioare, folosește o cârpă moale (de exemplu, din microfibră) și o soluție de apă cu un detergent delicat de compoziție naturală. Adânciturile și frezările greu accesibile pot fi curățate cu grijă folosind o perie moale. Apoi, clătește abundent produsul cu apă curată și șterge-l până se usucă. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața produsului.

Pentru îndepărtarea murdăriei mai persistente, recomandăm utilizarea unei soluții de 10% acid citric în apă. Această soluție trebuie aplicată direct pe produs timp de 10 minute sau produsul poate fi acoperit cu o cârpă moale înmuiată în soluție, după care se clătește abundent cu apă și se șterge până se usucă. Dacă este necesar, procesul poate fi repetat.


CUM SE CURĂȚĂ AERATORUL?

Recomandăm verificarea regulată a permeabilității aeratorului armăturilor de baie și de bucătărie, pentru a asigura funcționarea sa corectă și a-l proteja de deteriorări permanente. În cazul impurităților fine din apă sau al apei cu duritate ridicată, la fiecare câteva săptămâni se recomandă deșurubarea aeratorului și curățarea acestuia cu o periuță. Dacă s-au acumulat murdărie mai persistentă, recomandăm înmuierea aeratorului timp de 10 minute într-o soluție de 10% acid citric în apă.

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI PIȘETA DE DUȘ?

Recomandăm să ștergi din când în când cu palma proeminențele de silicon, pentru a elimina depunerile formate și a îndepărta calcarul acumulat pe suprafața lor. În cazul acumulării de calcar persistent, se poate folosi o scobitoare sau o periuță interdentară pentru îndepărtarea acestuia.

Pentru murdăria mai persistentă, recomandăm scufundarea pișetei de duș timp de aproximativ 10 minute într-o soluție de 10% acid citric în apă, pentru a dizolva calcarul acumulat, după care proeminențele se șterg ușor cu o periuță moale. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața. Din când în când, recomandăm de asemenea deșurubarea pișetei și clătirea acesteia din interior, pentru a elimina impuritățile care blochează fluxul de apă.


292
25
max. 35
∅60
47
∅60
∅60
6
6
38
217
2 x G 3/8"
∅35
∅20
∅35
∅35
∅35
18
193
2°
173
91
460
∅60
∅60
231
100
100
100
100