Cod produs: F.FR.FIL.D1.SYS.F
EAN: 5902884108900

OMNIRES

CARTUȘ FILTRANT | cartuș filtrant D1

Tehnologiile avansate utilizate în cartușul de filtrare al mărcii Dafi sunt o garanție a calității excelente a apei. Utilizarea cărbunelui activ și a rășinii în filtru permite reducerea nivelului de duritate a apei și scăderea conținutului de clor și metale grele, asigurând o apă de băut limpede și gustoasă, îmbogățită suplimentar cu potasiu.

În cazul unei familii de patru persoane, în care fiecare persoană bea aproximativ 1,5 litri de apă pe zi, filtrul de apă va dura între 2,5 și 8 luni, în funcție de duritatea apei de la robinet. Prin urmare, este important să adaptați filtrul la nivelul de duritate a apei pentru a garanta cea mai bună calitate a apei pe toată perioada de utilizare.



Specificație

- cartuș de schimb pentru setul de filtrare din bateria de bucătărie OMNIRES SWITCH
- reduce conținutul de clor și metale grele
- reduce duritatea apei

Îngrijire


CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI ARMĂTURILE DE BAIE ȘI DE BUCĂTĂRIE?

Armăturile de baie și de bucătărie trebuie curățate regulat, de preferință după fiecare utilizare, pentru a preveni formarea murdăriei greu de îndepărtat. Pentru îngrijirea zilnică a suprafeței exterioare, folosește o cârpă moale (de exemplu, din microfibră) și o soluție de apă cu un detergent delicat de compoziție naturală. Adânciturile și frezările greu accesibile pot fi curățate cu grijă folosind o perie moale. Apoi, clătește abundent produsul cu apă curată și șterge-l până se usucă. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața produsului.

Pentru îndepărtarea murdăriei mai persistente, recomandăm utilizarea unei soluții de 10% acid citric în apă. Această soluție trebuie aplicată direct pe produs timp de 10 minute sau produsul poate fi acoperit cu o cârpă moale înmuiată în soluție, după care se clătește abundent cu apă și se șterge până se usucă. Dacă este necesar, procesul poate fi repetat.

CUM SE CURĂȚĂ AERATORUL?

Recomandăm verificarea regulată a permeabilității aeratorului armăturilor de baie și de bucătărie, pentru a asigura funcționarea sa corectă și a-l proteja de deteriorări permanente. În cazul impurităților fine din apă sau al apei cu duritate ridicată, la fiecare câteva săptămâni se recomandă deșurubarea aeratorului și curățarea acestuia cu o periuță. Dacă s-au acumulat murdărie mai persistentă, recomandăm înmuierea aeratorului timp de 10 minute într-o soluție de 10% acid citric în apă.


270
∅102