

YOSEMITE | set de duș cu suport fix

Culoare: crom lucios (CR)

Colecția OMNIRES YOSEMITE atrage atenția prin multifuncționalitatea sa, oferind soluții care sporesc confortul utilizării zilnice. Para de duș oferă cinci tipuri de jet de apă: masaj, ceață, ploaie aerată, masaj aerat și ceață aerată. Acest lucru permite ca produsul să fie adaptat la nevoile și preferințele individuale ale utilizatorului. Forma sa universală, rotunjită o face să se asorteze perfect cu estetica băilor contemporane. Suportul punctual mobil asigură o fixare stabilă și permite ajustarea unghiului de înclinare a parei în timpul băii. Suportul punctual asigură o fixare stabilă și permite ajustarea unghiului de înclinare a parei în timpul băii.

Cromul este un finisaj universal cu o culoare argintie și o suprafață perfect netedă, lucioasă.

Certificate: Declarație națională a proprietăților de utilizare (B)



Materiale și tehnologii



Proeminențele din silicon de tip EASY CLEAN permit curățarea produsului de depunerile de piatră prin ștergerea lor ușoară și rapidă cu palma.

Caracteristici de debit

- apă caldă de alimentare: max. 90 °C

Specificație

- pară duș, 5 funcții, tip de jet: masaj, ceață, ploaie aerată, masaj aerat, ceață aerată
- suport punctual pară de duș mobil (2060CR)
- furtun de duș protecție oțel, lungime: 150 cm

Îngrijire

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI PIȘETA DE DUȘ?

Recomandăm să ștergi din când în când cu palma proeminențele de silicon, pentru a elimina depunerile formate și a îndepărta calcarul acumulat pe suprafața lor. În cazul acumulării de calcar persistent, se poate folosi o scobitoare sau o periuță interdentară pentru îndepărtarea acestuia.

Pentru murdăria mai persistentă, recomandăm scufundarea pișetei de duș timp de aproximativ 10 minute într-o soluție de 10% acid citric în apă, pentru a dizolva calcarul acumulat, după care proeminențele se șterg ușor cu o periuță moale. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața. Din când în când, recomandăm de asemenea deșurubarea pișetei și clătirea acesteia din interior, pentru a elimina impuritățile care blochează fluxul de apă.

