Cod produs: Y1234CR
EAN: 5902539877861

OMNIRES

Y | sistem de cadă aparent cu termostat

Culoare: crom lucios (CR)



Colectia OMNIRES Y impresionează prin liniile sale curate și forma impecabilă, o expresie a pasiunii în căutarea perfecțiunii. Inspirația și baza pentru design a fost forma unui cerc. Designul atemporal, perfect elaborat, creat în spiritul minimalismului, oferă posibilități maxime de amenajare.

Sistemul de cadă de baie combină funcționalitatea bateriei pentru cadă de baie și a sistemului de duș, oferind un cap de duș, o pară duș cu 5 funcții și o pipă rabatabilă integrată. Astfel, acesta oferă o libertate deplină de utilizare atât a căzii, cât și a dușului. Butonul rotativ cu marcaje intuitive permite comutarea ușoară a jetului de apă între capul de duș, para duș și pipă. Odată rabatată, pipa ocupă mai puțin spațiu, sporind astfel confortul utilizării dușului.

Alamă de calitate superioară și capul termostatic de înaltă calitate asigură durabilitatea și funcționarea fiabilă pe parcursul anilor. Sistemul integrat de răcire a corpului limitează încălzirea acestuia, protejând împotriva riscului de arsuri în cazul unui contact accidental și sporind siguranța în utilizarea de zi cu zi.

Cromul este un finisaj universal cu o culoare argintie și o suprafață perfect netedă, lucioasă.

Design: Janusz Langner, OMNIRES

Tehnologii

Sistemul EASY SWITCH utilizat la bateriile pentru cada de baie permite direcționarea convenabilă a jetului de apă către diferiți receptori, cum ar fi para de duș, capul de duș tip ploaie sau pipa, prin rotirea pipei.

Învelișul exterior al produsului, realizat cu tehnologia avansată de galvanizare, este caracterizat de durabilitate, asigurând în același timp ușurința de curățare.

Caracteristici de debit

- debit de apă la presiune de 3 bar: 18 l/min
- apă caldă de alimentare: max. 90 °C
- presiune de lucru: 1-5 bar

Specificație

- baterie cu termostat pentru cadă de baie
- bloquează apa caldă la 38°C
- cap de duș tip ploaie din alamă, dimensiune: ø25cm, rază de acțiune de la perete: 42 cm
- raza de acțiune a pipei pliabile: 20,6 cm
- pară duș, 1-funcție (MICROPHONEX-RCR)
- furtun de duș protecție oțel, lungime 150 cm
- comutator pentru jet cap de duș tip ploaie/pară duș integrată în butonul rotativ de reglare a apei
- înălțime reglabilă, înălțimea minimă/maximă a sistemului: 113,5 cm/152 cm

Îngrijire

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI ARMĂTURILE DE BAIE ȘI DE BUCĂTĂRIE?

Armăturile de baie și de bucătărie trebuie curățate regulat, de preferință după fiecare utilizare, pentru a preveni formarea murdăriei greu de îndepărtat. Pentru îngrijirea zilnică a suprafeței exterioare, folosește o cârpă moale (de exemplu, din microfibră) și o soluție de apă cu un detergent delicat de compoziție naturală. Adânciturile și frezările greu accesibile pot fi curățate cu grijă folosind o perie moale. Apoi, clătește abundent produsul cu apă curată și șterge-l până se usucă. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața produsului.

Pentru îndepărtarea murdăriei mai persistente, recomandăm utilizarea unei soluții de 10% acid citric în apă. Această soluție trebuie aplicată direct pe produs timp de 10 minute sau produsul poate fi acoperit cu o cârpă moale înmuiată în soluție, după care se clătește abundent cu apă și se șterge până se usucă. Dacă este necesar, procesul poate fi repetat.


CUM SE CURĂȚĂ AERATORUL?

Recomandăm verificarea regulată a permeabilității aeratorului armăturilor de baie și de bucătărie, pentru a asigura funcționarea sa corectă și a-l proteja de deteriorări permanente. În cazul impurităților fine din apă sau al apei cu duritate ridicată, la fiecare câteva săptămâni se recomandă deșurubarea aeratorului și curățarea acestuia cu o periuță. Dacă s-au acumulat murdărie mai persistentă, recomandăm înmuierea aeratorului timp de 10 minute într-o soluție de 10% acid citric în apă.

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI PIȘETA DE DUȘ?

Recomandăm să ștergi din când în când cu palma proeminențele de silicon, pentru a elimina depunerile formate și a îndepărta calcarul acumulat pe suprafața lor. În cazul acumulării de calcar persistent, se poate folosi o scobitoare sau o periuță interdentară pentru îndepărtarea acestuia.

Pentru murdăria mai persistentă, recomandăm scufundarea pișetei de duș timp de aproximativ 10 minute într-o soluție de 10% acid citric în apă, pentru a dizolva calcarul acumulat, după care proeminențele se șterg ușor cu o periuță moale. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața. Din când în când, recomandăm de asemenea deșurubarea pișetei și clătirea acesteia din interior, pentru a elimina impuritățile care blochează fluxul de apă.


551
350
76
250
∅50
1135 - 1520
1005 - 1395
1026
∅28
84
2x G1/2"
∅60
10°
206
∅20
∅26
215
L = 1500
∅23
∅42
150
285