

BRONX | ușa de duș glisantă, 130 cm

Culoare: crom lucios / sticlă transparentă (CRTR)

CertIFICATE: Declarație europeană a proprietăților de utilizare (CE)



Materiale și tehnologii



Rolele cu sistemul CLIP-OFF permit desprinderea ușoară a ușii cabinei, ceea ce face mult mai ușoară curățarea sticlei și a profilurilor.



Datorită sistemului DUAL MOUNT, ușa cabinei poate fi instalată pe partea dreaptă sau stângă.

Caracteristici de debit

- presiune de lucru: 1-5 bar

Specificație

- lățime: 130 cm
- intrare: 54,7 cm
- înălțime: 185 cm
- sticlă securizată călită, grosime: 5 mm
- profile din aluminiu, reglarea profilului -2/+2 cm
- mâner cromat

Îngrijire

Cum se curăță cabina de duș?

Pereții din sticlă ai cabinei de duș trebuie curățați regulat, de preferință după fiecare utilizare, folosind o cârpă moale (de ex. microfibră) și o soluție de apă cu un detergent delicat cu compoziție naturală. După spălare, suprafața interioară de sticlă trebuie clătită bine și apa îndepărtată cu o racletă de cauciuc sau o cârpă moale. Părțile exterioare din sticlă pot fi curățate cu lichid pentru oglinzi sau geamuri. Este important să evitați utilizarea materialelor abrazive și a substanțelor corozive sau de albire, deoarece acestea pot deteriora suprafața sticlei.

În cazul murdăriei sau depunerilor mai serioase, pot fi utilizate produse de curățare specializate dedicate cabinelor de duș. Balama, articulațiile, șinele de ghidaj și rolele trebuie lubrifiate cel puțin o dată pe an cu vaselină tehnică sau cu silicon, pentru a asigura

funcționarea lor eficientă.

