

YOSEMITE | Handbrause

Farbe: Weiß matt (WM)

Die Kollektion OMNIRES YOSEMITE zieht mit ihrer Vielseitigkeit die Aufmerksamkeit auf sich und bietet Lösungen, die den Komfort der täglichen Nutzung erhöhen. Die Handbrause ist ein Modell, das fünf Wasserstrahlarten bietet: Massage, Nebel, belüfteter Regen, belüftete Massage und belüfteter Nebel. Dies ermöglicht die Anpassung des Produkts an die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben des Nutzers. Ihre universelle, abgerundete Form und die breite Farbpalette sorgen dafür, dass sie perfekt in die Ästhetik moderner Badezimmer passt.

Weiß matt zeichnet sich durch eine dezente, samtige Haptik mit matter Oberfläche aus.
Zertifikate: Nationale Leistungserklärung (B)



Materialien und Technologien



Die Silikondüsen von EASY CLEAN ermöglichen es, das Produkt von Kalkablagerungen simple zu befreien, indem man einfach und schnell die Silikonoberfläche mit mit der Hand abwischt.

Merkmale des Durchflusses

- Betriebsdruck: 1-5 bar
- gruppe der Akustik: N/N/N/N/II

Technische Daten

- 5-Funktionen, Strahlarten: Massage, Nebel, belüftete Regen, belüftete Massage, belüftete Nebel

Pflege

Wie pflegt man handbrausen?

Es empfiehlt sich, die Silikonknochen von Zeit zu Zeit mit der Handfläche abzuwischen, um Ablagerungen zu beseitigen und den Kalk, der sich auf der Oberfläche der Noppen ansammelt, zu entfernen. Wenn sich hartnäckige Ablagerungen von Kalk gebildet haben, kann dieser mit einem Zahnstocher oder einer Zahnbürste entfernt werden.

Bei stärkeren Verschmutzungen, empfiehlt es sich, die Handbrause etwa 10 Minuten lang in eine 10%ige Lösung aus Wasser und Zitronensäure zu tauchen, um die Kalkablagerungen aufzulösen, und dann die Noppen vorsichtig mit einer weichen Bürste abzuwischen. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder ätzende oder bleichende Substanzen zu verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Von Zeit zu Zeit ist es auch ratsam, die Handbrause abzuschrauben und von innen zu spülen, um Verschmutzungen zu entfernen, die den Wasserfluss blockieren.

